



Pakken inneholder:

- 1 Natt- og dag-kalender**
- 1 Batteri-eliminator**

Bruksanvisning

- 1. Plugg batteri-eliminatorene i en stikkontakt**
- 2. Koble pluggen i andre enden av ledningen til kalenderen**
- 3. Etter et par sekunder vises dag, dato og tidspunkt på døgnet (Morgen, Dag, Kveld eller Natt) på den lille skjermen.**

Teksten blir borte når strømmen brytes, men riktig dag, dato og tidspunkt på døgnet vises når strømmen kobles til igjen. Det vises Morgen mellom kl. 06 og 11, Dag mellom kl.11 og 18, Kveld mellom kl.18 og 22 og Natt mellom kl.22 og 06. Er kalenderen uten strøm i lengre tid (ca. 1 år), må batteriet inni kalenderen skiftes for at riktig dag og dato skal huskes ved strømbrudd.

Innstilling

Kalenderen er programmert og innstilt (vintertid) når den sendes fra oss og trenger normalt ikke å innstilles. Dersom den skulle vise feil dag, dato og tidspunkt på døgnet, er innstillingsprosedyren slik:

1. Trykk samtidig inn de to trykknappene på baksiden. Kalenderen kommer nå i innstillingsposisjon. På skjermen vises det en strek under første bokstav i ukedag
2. Innstillingsknappen til venstre (sett forfra) trykkes inn for å endre teksten ovenfor streken.
3. Innstillingsknappen til høyre trykkes inn for å flytte streken til neste posisjon.

Når innstillingsprosedyren er avsluttet, vises dag, dato, måned og tidspunkt på døgnet på skjermen. Klokkeslett vises ikke.

OBS! Dersom det går litt tid mellom innstillingstrinnene, går skjermen automatisk tilbake til å vise dag og dato. Da må du trykke inn begge knappene samtidig for å komme i innstillingsposisjon igjen.

Batteri

Back-up batteriet belastes ikke når kalenderen er koblet til strøm fra stikkontakt. Dersom skjermen viser feil dag eller dato, still den inn slik at korrekt dag og dato vises på skjermen (se **Innstilling** på den andre siden av dette arket).

Sjekk om batteriet er utbrukt

1. Kalenderen skal vise **riktig dag, dato og tidspunkt på døgnet**
2. Koble fra strømmen, og koble den til igjen.
3. Viser skjermen riktig dag og dato? Da er det **ikke** nødvendig å bytte batteri.
4. Viser skjermen feil dag eller dato? Da må batteriet skiftes.

Skifte batteri

Koble fra ledningen. Skill frontplaten fra bakplaten. Det gjøres ved å presse ned den delen av kalenderens fot som holder bakplaten på plass. Skyv samtidig bakplaten ut til siden. Ta ut elektronikkenheten. Batteriet, type Lithium- ion, CR2032 IB, sitter i en holder på baksiden. Det utbrukte batteriet må leveres på miljøstasjon.

Miljø

Kalendere som er formidlet gjennom en hjelpemiddelsentral, tilhører hjelpemiddelsentralen og skal returneres dit når den ikke lenger er i bruk. Kalendere som er kjøpt privat, kan enten returneres kostnadsfritt til produsenten (porto bølir refundert) eller leveres på en gjenvinningsstasjon. Emballasjen kan kastes sammen med papp-avfall. Back-up-batteriet legges i kontainer for Lithium-batterier, elektronikkenheten i kontainer for elektronikk/elektriske apparater og plastdelene i kontainer for brennbart materiale.

Tekniske spesifikasjoner – modell med bilde

Mål.....18 x 24 cm
Vekt.....468 gram
Vekt batterieliminatort.....195 gram

Tekniske spesifikasjoner – modell uten bilde

Mål.....18 x 11 cm
Vekt.....335 gram
Vekt batterieliminatort.....195 gram



Produsent:

Inger Hagen
Postboks 7167 Majorstua
0307 Oslo

Telefon: 95 19 98 96
Telefax: 22 14 37 60
E-post: post@ihagen.no
www.forglemmegei.com